

Kompromisslos hygienisch

Platzsparend, effizient und allergenfrei mischen

Katech, ein Hersteller von Stabilisatoren für die Nahrungsmittelindustrie, beauftragte Daxner mit der Planung, Lieferung und Montage einer gravimetrischen Mischanlage mit zwei getrennten Mischlinien. Die Anlage, die sich aus verschiedenen, im Hygienic Design ausgeführten Komponenten zusammensetzt, kombiniert eine hohe Verfügbarkeit und Mischgenauigkeit mit Energieeffizienz und Reinigungsfreundlichkeit.



Das Lübecker Unternehmen Katech hat Daxner mit der Planung, Lieferung und Montage einer gravimetrischen Mischanlage mit zwei getrennten Mischlinien beauftragt

PRESS RELEASE | PROJEKT KATECH

Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz, eine reproduzierbare Mischgenauigkeit und natürlich eine ausgezeichnete Mischungsqualität – das waren die Kernforderungen, die Katech an die neue Mischlinie gestellt hat. Des Weiteren sollte die so ausgeführt werden, dass auch Mikrokomponenten schonend und hygienisch dem Mischprozess zugeführt werden können.

Allergenfrei von Beginn an

Alle vordosierten Klein- und Mittelkomponenten werden ausschließlich in den zugehörigen Allergenräumen vorkommissioniert. Diese Räume sind nach den einzelnen Allergenen getrennt und dürfen nur mit hygienischer Schutzkleidung betreten werden. Sowohl die Ganzgebäude als auch die vorkommissionierten Klein- und Mittelkomponenten werden mithilfe eines Gabelstaplers auf der Bedienbühne abgestellt. Über eine Vib- & Press-Aufgabestation gelangen die Zutaten wahlweise in einen horizontalen Paddelmischer oder einen horizontalen Pflugscharmischer. Die Vib-&-Press-Aufgabestation vereinigt in sich zwei Funktionen: Zum einen findet eine Kontrollsiebung mittels eines Vibrationssiebes (Vib) statt. Zum anderen wird das Produkt durch ein sich langsam drehendes Rührwerk durch das Sieb gedrückt (Press), sodass Agglomerationen und Verklumpungen schonend aufgelöst werden. Auf diese Weise können auch



Ein Gabelstapler stellt sowohl die Ganzgebäude als auch die vorkommissionierten Klein- und Mittelkomponenten auf der Bedienbühne ab

Produkte mit schlechten Fließeigenschaften oder einem hohen Fettgehalt problemlos gehandhabt werden. Selbst bei kleinen Maschenweiten bleibt das

Sieb durch die Vibration frei und wird gleichzeitig gereinigt. Die Durchgangsleistung der Aufgabestation liegt bei 2 bis 3 t/h.

PRESS RELEASE | PROJEKT KATECH

Effiziente Mischtechnik im Einsatz

Bei der Planung und Realisierung von Mischanlagen spielt die Auswahl der geeigneten Mischer eine wesentliche Rolle. Die Ingenieure von Daxner orientieren sich dabei strikt an den Produkteigenschaften und der zu lösenden Mischaufgabe. Im Falle der Katech-Anlage rüsteten sie die Linie 1 mit einem horizontalen Paddelmischer und die Linie 2 mit einem horizontalen Pflugscharmischer aus. Über zwei große Türen sind die nach den aktuellen EHEDG-Richtlinien konstruierten Mischer sehr gut zu reinigen. Ihre Mischgenauigkeit ist größer 1:100 000, die Mischzeiten liegen zwischen 1 und 7 Minuten. Auch das Einmischen

von Komponenten, die sich in puncto Schüttgewicht, Korngröße, Oberflächenstruktur etc. stark unterscheiden, ist mit den Maschinen problemlos möglich. Die fertigen Mischungen werden in sogenannten Mischernachbehältern zwischengelagert. Auch die Behälter sind hygienisch und reinigungsfreundlich ausgeführt und so dimensioniert, dass sie das gesamte Mischervolumen fassen. Besonderheit: Die Mischernachbehälter sind mit einem Vibrationsboden ausgestattet. In Kombination mit der Druckluftabreinigung im Auslaufkonus ist eine nahezu rückstandsfreie Entleerung der Behälter sichergestellt. Die Mischernachbehälter erfüllen zwei Funktionen. Sie ermöglichen eine schnelle Entleerung

der Mischer. Und sie bieten ein Puffervolumen für die darunter liegende Absackanlage. Das erhöht die Chargenzahl und somit die Anlagenleistung deutlich.

Kompakte Absackanlage

Unterhalb der Mischernachbehälter wird die fertige Mischung mithilfe von gravimetrischen Absackwaagen der Baureihe DAX-PVS in Verkaufsgebinde mit einem Fassungsvermögen von 15 bis 25 kg abgefüllt. Die kompakt und reinigungsfreundlich ausgeführten Absackanlagen kombinieren eine einfache, semi-automatische Bedienung mit einer hohen Durchsatzleistung.

Herzstück der Absatzwaagen ist das PVS-Dosiersystem (Pinch Valve System). Es besteht aus einem pneumatisch betriebenen Gummischlauch-Dosiersystem. Der Schlauch verfügt über eine sehr glatte Innenfläche. Das heißt, die Produkte passieren den Schlauch – ganz im Sinne einer hohen Dosiergenauigkeit – rückstandsfrei. Außerdem erleichtert die glatte Schlauchinnenseite die Reinigung des Systems.

Die befüllten Verkaufsgebinde gelangen anschließend zu einer Nähanlage, wo sie staubdicht verschlossen werden. Auf einem Förderband passieren sie anschließend einen Tunnelmetaldetektor. Zum Schluss gelangen die Verkaufsgebinde zur Palettierung.



Vib-&-Press-Aufgabestation im Hygienic Design für die Aufgabe von Produkten mit schlechten Fließeigenschaften

UNSER KNOW-HOW. IHR VORSPRUNG

PRESS RELEASE | PROJEKT KATECH

Qualitätssicherung inside

In die Mischanlage sind verschiedene Systeme für eine lückenlose Qualitätssicherung integriert. So passieren sämtliche Rohstoffe, die in die Mischanlage gelangen, ein Kontrollsieb und einen Metalldetektor, der sämtliche metallische Verunreinigungen aufspürt. Gleiches gilt für die fertigen Verkaufsgebinde, die ebenfalls einen Metalldetektor durchlaufen. Auch das in der Anlage realisierte Aspirationskonzept mit einem zentralen, jeder Mischlinie zugeordneten Aspirationsfilter, unterstützt eine kontaminationsfreie Herstellung von Pulvermischungen.

In Hinblick auf eine schnelle Reinigung und Wartung hat die von Daxner realisierte Mischanlage interessante Details zu bieten: Über eine aufklappbare Bühne sind die Reinigungsöffnungen der Mischers und die hygienischen Mischerauslaufklappen bequem zugänglich. Eine zur Vordosierung über der DAX-PVS-Absockanlage montierte Austragsschleuse verfügt über ein Schienensystem, mit dem sowohl der Motor der Schleuse als auch die komplette Schleuse zur Reinigung ausgefahren werden kann.

Die Positionierung des Aspirationsfilters direkt auf der Bühne sichert eine gute Zugänglichkeit und eine bequeme Reinigung. Die Mischanlage für Katech erfüllt geltende HACCP- und Atex-Richtlinien. Sie ist darüber hinaus nach IFS und BRC



Gravimetrische Absackwaage DAX-PVS zur Abfüllung der fertigen Mischung in Verkaufsgebinde

(allergenfreie Produktion unter 10 ppm) zertifiziert. Des Weiteren erfüllt die Anlage, bei der die Staubentwicklung auf

ein Mindestmaß reduziert wurde, die gesetzlichen Emissions- und Immissionsgrenzwerte.